

GLH Avdragningsystem

Monteringsanvisning för betongbanor

1. Spänn upp en lina där betongbanan ska ligga.
2. Lagg betongbanor efter varandra ca 50 cm från lina.
3. Styv betong läggs ut för punktning c/c ca 100 cm, tätare vid behov.
4. Dag 1: Avväg betongpunkterna. Avjämna med en tråkloss.
Alternativt gjut in plastbansstöd i betongpunkterna.
5. Dag 2: Montera plastklykor, avväg klykorna.
6. Lagg ut armeringen. Klipp upp för punkterna.
7. Montera betongbanor.
8. Tryck fast topplisten av plast.
9. Dymlingar monteras genom betongbanans hål. Naja fast dymlingarna i armeringen.

Resultatet blir att du får en fog som inte är den högsta punkten på golvet.

Vid behov av en avstängare, kan man montera sträckmetall mot överkantsstegen (se nedan).

Exempel på montering av betongbanor.

